

Sch 2 Bandlaufschalter			
Kontakte	101 103	102 104	105 106
schneller Vorlauf, Rücklauf			
Bandlauf	•	•	•

Sch 4 Motorschalter					
Kontakte	301 302	302 303	304 305	305 306	307 308
Bandlauf, schneller Vorlauf		•		•	•
Rücklauf	•		•		•

Spannungswähler				
Kontakte	1 2	2 3	4 7	6 7
110V	•			
127V				•
220V			•	
240V		•		

Sch 1 Aufnahme-/Wiedergabeschalter																				
Kontakte	1 3	1 7	2 4	2 8	5 11	6 12	7 9	8 10	13 15	14 16	17 19	18 20	19 21	20 22	23 31	24 32	25 31	26 32	33 34
Aufnahme	•		•		•	•	•	•					•	•			•	•	•
Wiedergabe (schneller Vorlauf, Rücklauf)		•		•					•	•	•	•			•	•			